

## Quick Installation Guide:



### 1. Driver Installation and Connection

- 1.1 **Connect the IB-AC507 to a USB 3.0 Port** on your Notebook/Tablet and a new drive will be launched on that device: **"FL2000DX"**
- 1.2 **Click on that drive** and run the file **"FLUSBVGA-1.1.xxx.x.exe"** till the installation finishes and then reboot your PC.
- 1.3 **Now you can connect the IB-AC507 to your VGA screen/TV/projector.**

### 2. Display Configuration under Windows

- 2.1 Please click with the **right mouse button on desktop** and you will get a **drop-down menu**
- 2.2 **Choose "Screen resolution"**, a new menu will be shown on the display and you can adjust the monitor, resolution and further functions which you wish to use.

### 3. Function Setting under Windows

- 3.1 **Display:** choose the using display
- 3.2 **Resolution:** choose your resolution
- 3.3 **Orientation**, choose between:
  - a. **Landscape** -> normal status
  - b. **Portrait** -> Right vertical
  - c. **Landscape (Flipped)** -> Upside down
  - d. **Portrait (Flipped)** -> Left vertical
- 3.4 **Multiple Displays:**
  - a. **Duplicate** these displays
  - b. **Extend these displays** -> Extend your desktop across multiple displays.
  - c. **Show desktop only on 1**
  - d. **Show desktop only on 2**

4. **Note:** If Flickers occurred or there is no display – you can set your computers display to a lower resolution to solve this issue. Hardware Requirement: PC CPU: Intel core i3 / AMD Bulldozer, Bobcat or above.

## Kurzanleitung:



- 1. Treiber-Installation und Anschluss**
  - 1.1 Schließen Sie das IB-AC507 über einen USB 3.0** Anschluss Ihres PC/Notebook/Tablett an. Danach erscheint ein neues Laufwerk: **"FL2000DX"**
  - 1.2 Klicken Sie auf dieses Laufwerk** und führen Sie die Datei **"FLUSBVGA-1.1.xxx.x.exe"** aus. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihr Gerät bitte neu.
  - 1.3 Nun können Sie das IB-AC507 mit Ihrem VGA Monitor/ TV oder Beamer verbinden.**
- 2. Bildschirm Einstellung unter Windows**
  - 2.1** Klicken Sie mit der **rechten Maustaste auf den Desktop** Ihres Bildschirms und es öffnet sich ein Untermenü
  - 2.2 Klicken Sie auf „Bildschirmauflösung“** – es erscheint ein Menü zur **Auswahl des Monitors** und der **Bildschirmauflösung**
- 3. Darstellungsänderung unter Windows**
  - 3.1 Anzeige:** wechseln zwischen den Bildschirmen
  - 3.2 Auflösung:** wählen Sie die Auflösung
  - 3.3 Ausrichtung:** wählen Sie zwischen:
    - a. Querformat** -> normaler Status
    - b. Hochformat** -> 90° links gedreht
    - c. Querformat (gedreht)** -> Kopfunter
    - d. Hochformat (gedreht)** -> 90° rechts gedreht
  - 3.4 Mehrere Anzeigen,** wählen Sie zwischen:
    - a. Diese Anzeigen duplizieren**
    - b. Diese Anzeigen erweitern** -> Erweitert Ihren Desktop auf mehrere Bildschirme
    - c. Desktop nur auf 1 zeigen**
    - d. Desktop nur auf 2 zeigen**
- 4. Hinweis:** Sollte einmal kein Bild angezeigt werden oder dieses zittern, können Sie auch eine niedrigere Auflösung einstellen. Hardware Anforderung: PC Prozessor: Intel core i3 / AMD Bulldozer, Bobcat oder höher.