

http://www.icybox.de

# ICY BOX®

IB-288 Series



Podręcznik obsługi

## 1. Model – Twardy dysk (HDD) – Interface – Kolor

Model	HDD	Interface	Kolor
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	biały

## 2. Zawarcie pudełka


Obudowa, kabel USB 3.0 + FireWire 800, podręcznik obsługi

## 3. Szegóły

- Elegancki design
- Premium twardy materiał syntetyczny (ABS + Poliwęglan) polyskiwanie polerowany
- USB 3.0 + FireWire 800 Host 5 Gbit/s lub 800 Mbit/s
- Na 9,5 mm dyski, nieograniczone nożliwości
- Wyświetlacz do podglądu aktywności twardego dysku i podglądu aktywności obudowy
- Zgodność z: PC i MAC (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play, Hot Swap

## 4. Instalacja twardego dysku

Przy włączeniu i wyłączeniu twardego dysku muszą być wszystkie kable odłączone.



## 5. Aplikacje

- Dysk zewnętrzny może zostać podłączony do komputera poprzez kabel USB/FireWire. Nawet jeśli odłączysz go lub podłączysz w czasie działania komputera, nic się nie stanie (Hot Plug).
- Proszę poczekać aż będzie skończony czytanie lub pisanie na dysk za nim zostanie odłączony od komputera, żeby zapobiedz utraceniu danych
- Nowy dysk twardy musi najpierw być przez system z formatowany i initializowany zostac.
- Jeżeli napęd nie zostanie rozpoznany przez komputer, proszę sprawdzić:
  - czy są zainstalowane sterowniki dla USB,
  - upewnij się, że dysk jest initializowany, z formatowany i partycionowany.

http://www.icybox.de

# ICY BOX®

IB-288 Series



Návod k použití

## 1. Model – pevný disk (HDD) - konektór - barva

Model	HDD	Host	barva
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	bílá

## 2. Obsah balení


Box, USB 3.0 + FireWire 800 kabel, manuál

## 3. Charakteristika

- Elegantní design
- Vysoce kvalitní plast je velmi tvrdý (ABS + polykarbonát), povrch leštěný na vysoký lesk
- USB 3.0 + FireWire 800 port 5 Gbit/s nebo 800Mbit/s
- LED displej pro provoz a činnost pevného disku
- Pevný disk do výšky až 9,5 mm, kapacita bez omezení
- Podporuje : PC & Mac (Windows XP/Vista/7, Mac OS > 9.1)
- Plug & Play a Hot Swap

## 4. Montáž pevného disku

Během instalace a vyjmutí pevného disku musí být všechny kabely odpojeny od počítače



## 5. Aplikace

- Externí pevný disk lze připojit a odpojit za provozu počítače.
- Prosim, vyčkejte vždy na ukončení přenosu dat před odpojením, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- Nový pevný disk musí být předem naformátovaný (i případně partice) aby byl zobrazen v systému.
- Nerozezná-li systém jednotku, zkontrolujte:
  - Zda USB řadič je nainstalová.
  - Zda je pevný disk rozdělený a formátovaný.

http://www.icybox.de

# ICY BOX®

IB-288 Series



Εγχειρίδιο

## 1. Μοντέλο – Οδηγός σκληρού δίσκου (HDD) – Διεπαφή – Χρώμα

Μοντέλο	HDD	Διεπαφή	Χρώμα
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	Λευκό

## 2. Περιεχόμενο συσκευασίας


Θήκη, καλώδιο USB 3.0 + FireWire 800, Εγχειρίδιο

## 3. Κύρια χαρακτηριστικά

- κομψό σχεδιασμό
- Υψηλής ποιότητας σκληρό συνθετικό υλικό ( ABS + Πολυανθρακικό ) λαμπρά γυαλισμένο
- USB 3.0 + FireWire 800 Host 5 Gbit/s ή 800 Mbit/s
- Τροφοδοσίας και προσέλασης βθου οδηγού σκληρού δίσκου
- Απεριόριστη χωρητικότητα σκληρού δίσκου
- Υποστηρίζει: PC & Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play και Hot Swap

## 4. Εγκατάσταση σκληρού δίσκου

Πριν από την τοποθέτηση ή την εξαγωγή του σκληρού δίσκου πρέπει να αποσυνδεθούν όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.



## 5. Εφαρμογή

- Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή ή να αποσυνδεθεί από αυτόν με ένα καλώδιο USB/FireWire.
- Παρακαλούμε περιμένετε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάγνωσης εγγραφής, πριν αποσυνδέσετε το σκληρό δίσκο, για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων.
- Ένας νέος σκληρός δίσκος πρέπει πρώτα να αρχικοποιηθεί, να διαμεριστεί και να μορφοποιηθεί από το λειτουργικό σύστημα για να προβληθεί από το σύστημα.
- Εάν ο σκληρός δίσκος δεν αναγνωριστεί αμέσως από το λειτουργικό σύστημα, παρακαλούμε ελέγξτε τα εξής:
  - εάν έχει εγκατασταθεί το λογισμικό οδήγησης (USB),
  - εάν ο σκληρός δίσκος έχει αρχικοποιηθεί, διαμεριστεί και μορφοποιηθεί.

http://www.icybox.de

# ICY BOX®

IB-288 Series



Руководство

## 1. Модель – харддиск (HDD) – хост интерфейс – Цвет

Модель	HDD	Хост-интерфейс	Цвет
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	белый

## 2. Содержание упаковки


Приложение, USB 3.0 + FireWire 800 Кабель, Руководство

## 3. Основные признаки

- Элегантный дизайн
- Высококачественный пластик с высокой степенью твердости (ABS + из поликарбоната), поверхность отполирована до глянца
- USB 3.0 + FireWire 800 внешний интерфейс 5 Гбит/с или 800 Мбит/с
- подсветка указывает на то, что внешнее устройство подключено. При доступе к харддиску подсветка начинает мерцать.
- дисплей для сигналов включения и доступа к харддиску
- поддерживает: PC и Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- plug & play и hot swap

## 4. Монтаж харддиска

Перед монтажом и демонтажом харддиска необходимо отсоединить все кабели от сети, а также от компьютера.



## 5. Применение

- Харддиск может быть, по необходимости, подключен к работающему компьютеру (ПК) или отключен от него (поддерживается "горячая" замена дисков).
- Дождитесь окончания процессов сканирования или записи данных и только потом отсоедините устройство от ПК, чтобы предотвратить потерю данных!
- Новый харддиск необходимо сначала инициализировать, форматировать и потом разбить по необходимости на части (партиции), чтобы он был без проблем найден операционной системой.
- Если харддиск не будет сразу узнан операционной системой, то проверьте:
  - установлен ли нужный драйвер (USB),
  - был ли харддиск инициализирован, форматирован и партиционирован (разбит на части)

http://www.icybox.de

# ICY BOX®

IB-288 Series

External enclosure for 2.5" SATA HDDs

## ICY BOX – User's Manual IB-288

External enclosure for 2.5" SATA HDDs

## ICY BOX – Handbuch IB-288

Externes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA Festplatten

## ICY BOX – Manuel IB-288

Boîtier externe pour HDD 2,5" SATA

## ICY BOX – Manual IB-288

Caja externa para discos duros 2,5" SATA

## ICY BOX – Manuale IB-288

Cassetto per hard disk SATA 2,5"

## ICY BOX - Manual de instruções IB-288

Caixa externa para discos 2,5"

## ICY BOX - Podręcznik obsługi IB-288

Obudowa zewnętrzna na dyski SATA 2,5"

## ICY BOX - Návod k použití IB-288

Externí box pro 2,5 "pevné disky

## ICY BOX - Εγχειρίδιο IB-288

Εξωτερική Θήκη για Οδηγούς Σκληρού Δίσκου SATA 2,5"

## ICY BOX – Руководство IB-288

Внешний контейнер (кейс) для 2,5" харддиска SATA



# ICY BOX®

http://www.icybox.de



© Copyright 2011 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have.

# ICY BOX®

IB-288 Series

## 1. Model – HDD – Interface – Colour

Model	HDD	Interface	Colour
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	White

## 2. Package contents


Case, USB 3.0 + FireWire 800 data cable, manual

## 3. Key Features

- Elegant design
- Premium hard synthetic material (ABS + Polycarbonate) brilliancy polished
- USB 3.0 + FireWire 800 Host Interface 5 Gbit/s or 800 Mbit/s
- LED Display for power and HDD access
- For HDD 9.5 mm height, capacity not limited
- Supports: PC & Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play and Hot Swap

## 4. HDD Installation

During the HDD assembly all cabling has to be disconnected from the computer.



## 5. Application

- 5.1 The external HDD can be connected to or disconnected from the computer via USB/FireWire cable without shutting down the computer.
- 5.2 Please await the end of read/write operations before disconnecting the HDD to avoid data lost.
- 5.3 A new HDD must first be initialised, partitioned and formatted by the operation system to be displayed by the system.
- 5.4 If the hard disc isn't recognised instantly by the operating system please check:
  - if the driver software is installed (USB),
  - if the HDD is initialised, partitioned and formatted.

# ICY BOX®

IB-288 Series

## 1. Modell – Festplatte (HDD) – Schnittstelle – Farbe

Modell	HDD	Schnittstelle	Farbe
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	Weiß

## 2. Verpackungsinhalt


Gehäuse, USB 3.0 + FireWire 800 Kabel, Handbuch

## 3. Merkmale

- Elegantes Design
- Hochwertiger Kunststoff mit hoher Härte (ABS + Polycarbonat), Oberfläche auf Hochglanz poliert
- USB 3.0 + FireWire 800 Hostanschluss 5 Gbit/s oder 800 Mbit/s
- LED Display für Betrieb und Festplattenaktivität
- Für Festplattenhöhe 9,5 mm, Kapazität ohne Limit
- Unterstützt: PC & Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play und Hot Swap

## 4. Festplattenmontage

Beim Ein- und Ausbau der Festplatte müssen alle Kabelverbindungen zum Computer gelöst werden.



## 5. Anwendung

- 5.1 Die externe Festplatte kann im laufenden Betrieb des Rechners an diesen via USB/FireWire angeschlossen oder von diesem getrennt werden.
- 5.2 Bitte das Ende von Schreib- und Lesevorgängen abwarten bevor ein angeschlossenes Gehäuse vom Rechner getrennt wird, um Datenverlust zu vermeiden.
- 5.3 Eine neue Festplatte muss vom Betriebssystem erst initialisiert, partitioniert und formatiert werden, um vom System angezeigt zu werden.
- 5.4 Wenn die Festplatte nicht sofort vom System erkannt wird bitte prüfen:
  - ob die Treibersoftware installiert ist (USB),
  - ob die Festplatte initialisiert, partitioniert und formatiert ist.

# ICY BOX®

IB-288 Series

## 1. Modèle – Disque dure – Interface – Couleur

Modèle	Disque dure	Interface	Couleur
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	Blanc

## 2. Contenu de la livraison


Boîtier, câble USB 3.0 + FireWire 800, manuel

## 3. Spécialités principales

- Design élégant
- Boîtier en matériau synthétique dur (ABS + polycarbonate) poli et brillant
- USB 3.0 + FireWire 800 Host 5 Gbit/s ou 800 Mbit/s
- Un indicateur indiquant l'état de fonctionnement
- Pour Disque 9,5 mm dur à capacité illimitée
- Supporte: PC & Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play, Hot Swap

## 4. Installation HDD

Devant l'installation ou la désinstallation d'un disque dur il faut débrancher tous câbles de connexion à l'ordinateur.



## 5. Application

- 5.1 Le boîtier externe peut être connecté directement à l'ordinateur en utilisant le câble USB/FireWire. Le disque dur peut être branché ou débranché de l'ordinateur pendant l'exploitation normale de l'ordinateur.
- 5.2 Attendez le complètement des écritures et des lectures avant de déconnecter un boîtier branché à l'ordinateur pour éviter une perte de données.
- 5.3 Avant tout, un disque dur nouvel doit être initialisé, partitionné, et formaté par le système d'exploitation pour être indiqué par le système.
- 5.3 Si le disque dur n'est pas reconnu immédiatement par le système, vérifiez le suivant:
  - si le logiciel de pilotes est installé (USB),
  - si le disque dur est initialisé, partitionné, et formaté.

# ICY BOX®

IB-288 Series

## 1. Módulo – Disco duro – Interfaz – Color

Módulo	Disco duro	Interfaz	Color
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	Blanco

## 2. Contenido del embalaje


Caja externa, cable USB 3.0 + FireWire 800, manual

## 3. Característica

- Diseño elegante
- Plástico duro de alta calidad (ABS + policarbonato), superficie brillantada
- USB 3.0 + FireWire 800 Host 5 Gbit/s o 800 Mbit/s
- Display para abastecer de corriente y el acceso de disco duro
- capacidad de disco duro 9,5 mm sin límite
- Soporta: PC & Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play y Hot Swap

## 4. Ensamblaje de disco duro

Antes de instalar o desinstalar un disco duro se debe desconectar los cables de conexión / alimentación al ordenador.



## 5. Aplicación

- 5.1 Se puede conectar la carcasa directamente por el cable USB/FireWire. Se puede conectar o desconectar el disco duro del ordenador durante la operación normal
- 5.2 Espere el fin de escrituras y lecturas antes de desenchufar una caja conectada del ordenador para evitar pérdidas de datos.
- 5.3 En primer lugar, un nuevo disco duro debe estar inicializado, compartimentado y formateado por el sistema operativo para estar indicado por el sistema.
- 5.4 Repita la conexión y compruebe en caso de que el disco duro no sea reconocido de inmediato por el sistema e examine lo siguiente:
  - si el programa de control está instalado (USB),
  - si el disco duro está inicializado, compartimentado y formateado.

# ICY BOX®

IB-288 Series

## 1. Modello – HDD – Extern collegamento – Colour

Modello	HDD	Extern collegamento	Colour
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	Bianco

## 2. Contenuto della confezione


Cassetto, cavo USB 3.0 + FireWire 800, manuale

## 3. Caratteristiche

- Design elegante
- Materiale speciale resistente (ABS + policarbonato) lucidato brillante
- USB 3.0 + FireWire 800 Host 5 Gbit/s o 800 Mbit/s
- Display per fornire energia elettrica e HDD l'accesso
- Capacità del disco rigido 9,5 mm illimitata
- Supporta: PC & Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play, Hot Swap

## 4. HDD installazione

Staccare tutti i cavi di connessione con il computer durante il montaggio e lo smontaggio del disco fisso.



## 5. Applicazione

- 5.1 Il contenitore esterno può essere collegato direttamente al computer tramite il cavo USB/FireWire. Il disco fisso può essere collegato o staccato dal computer durante il funzionamento di quest'ultimo.
- 5.2 Attendere la fine di funzioni di lettura e di scrittura prima di staccare un contenitore esterno collegato al computer, per evitare perdite di dati.
- 5.3 Ogni nuovo disco fisso deve venir inizializzato, partizionato e formattato dal drive, prima di poter essere indicato dal sistema.
- 5.4 Se il disco fisso non viene riconosciuto subito dal sistema, verificare:
  - se il software di drive relativo è installato (USB),
  - se il disco fisso è stato inizializzato, partizionato e formattato.

# ICY BOX®

IB-288 Series

## 1. Modelo – Disco rígido (HDD) – Ligação – Cor

Modelo	HDD	Host	Cor
IB-288StU3Eb-WH	SATA	USB 3.0 + FireWire 800	branco

## 2. Conteúdo da embalagem


Caixa, cabo USB 3.0 + FireWire 800, instruções

## 3. Características

- Design elegante
- Caixa em plástico (ABS + PC)
- Interface USB 3.0 + FireWire 800 com até 5 Gbit/s ou 800 Mbit/s
- Display para o serviço e actividade do disco rígido
- Para 9,5 mm disco rígido, capacidade ilimitada
- Compatível com: PC & Mac (Windows XP/Vista/7, OS > 9.1)
- Plug & Play e Hot Swap

## 4. Montagem do disco rígido

Atenção: Ao instalar e remover o disco rígido, assegurar que todas as ligações dos cabos ao computador estão desapertadas.



## 5. Emprego

- 5.1 O disco rígido pode ser ligado (ao) ou desligado do computador mesmo quando este estiver em funcionamento.
- 5.2 Queira fazer o favor de aguardar que terminem os processos de leitura e de escrita antes de desligar a caixa do computador para evitar perder os dados.
- 5.3 Um disco rígido novo apenas pode ser inicializado, compartimentado e formatado a partir do sistema operativo para ser mostrado pelo sistema.
- 5.4 Se o disco rígido não for imediatamente reconhecido pelo sistema, verifique o seguinte:
  - Se o software do driver está instalado.
  - Se o disco rígido foi inicializado, compartimentado e formatado.