

# ICY BOX Handbuch IB-361 Serie

Externes Festplattengehäuse für 3.5" HDD SATA (I & II)



## 1. Modell und Interface

Modell	Festplatten-Typ	Externe Anschlüsse
IB-361StU	SATA	USB2.0
IB-361StUS	SATA	USB2.0 & eSATA


## 2. Merkmale

- Hochwertiges Aluminium Gehäuse
- Blaue Beleuchtung
- EasySwap – Schraubenlose Festplattenmontage
- Hot Plug & Play und Hot Swap
- Unterstützt SATA (I & II) Festplatten
- LED Anzeige für Strom und Festplattenzugriff
- Alle Datenkabel mitgeliefert
- USB2.0 bis zu 480Gb/s
- SATA bis zu 3Gb/s
- Strom-Adapter (100 –240V)

## 3. Festplatteneinbau

Achtung: Beim Ein- und Ausbau der Festplatten müssen alle Datenkabel und Stromkabel entfernt werden.

- 1) Öffnen Sie die Fronttür mit dem Schlüssel unter leichten Druck.
- 2) Legen Sie das Gehäuse flach in die gezeigte Position.
- 3) Schieben Sie die Festplatte mit der Platine nach unten ein.
- 4) Schließen Sie die Tür bis sie geschlossen ist.



## 4. Anwendung

Das externe Gehäuse mit der eingebauten Festplatte kann dann via USB, oder SATA Kabel an PC angeschlossen werden. Sie können die externe Festplatte sogar im laufenden Betrieb wechseln(Hot Plug). In der Regel wird die Platte automatisch erkannt. Wenn nicht, bitte prüfen Sie:

Ob die Treiber Software für USB oder SATA installiert ist.  
Ob die Festplatte formatiert ist.

## 5. LED Funktion

Die blaue LED zeigt die Stromzufuhr an. Bei Festplattenzugriff blinkt diese blaue LED (bei SATA II Festplatten).